I tenditori possono essere impiegati per tensionare i cavi solamente quando non sono soggetti a sollecitazioni di tipo dinamico o carichi pulsanti; i tiri applicati devono sempre essere allineati con il tenditore. Non sottoporre il tenditore a carichi laterali perché potrebbe danneggiarsi seriamente. Non utilizzare mai il tenditore per il sollevamento. In caso di deformazione il tenditore deve essere sostituito immediatamente. Prima dell'uso verificare l'integrità del tenditore e delle parti filettate. Quando il tenditore è in posizione aperta, assicurarsi che il 25% circa della lunghezza totale del filetto sia avvitato nella canaula. Non cercare mai di riparare un tenditore.

Diametro filetto (pollici)	Corsa (pollici)	Lunghezza max tenditore chiuso (mm)	Lunghezza max tenditore aperto (mm)	Peso tenditore occhio occhio (kg)	Peso tenditore occhio forcella (kg)	Peso tenditore forcella forcella (kg)
3/8	6	302	416	0,32	0,34	0,37
1/2	6	338	452	0,66	0,69	0,73
1/2	9	414	585	0,76	0,78	0,79
1/2	12	490	719	0,91	0,93	0,96
5/8	6	394	508	1,07	1,07	1,37
5/8	9	470	641	1,31	1,39	1,31
5/8	12	546	775	1,71	1,71	1,53
3/4	6	432	546	1,65	1,76	1,86
3/4	9	508	679	1,95	1,95	2,31
3/4	12	584	813	2,30	2,43	2,56
3/4	18	737	1.080	2,85	2,98	3,11
7/8	12	625	854	3,33	3,52	3,71
7/8	18	778	1.121	4,24	4,19	4,14
1	6	524	638	3,87	4,05	4,29
1	12	676	905	5,09	5,08	5,07
1	18	829	1.172	6,00	6,03	6,62
1	24	980	1.437	7,52	7,39	7,85
1"1/4	12	760	989	8,12	8,80	9,48
1"1/4	18	912	1.255	10,4	11,0	11,6
1"1/4	24	1.064	1.521	12,1	12,9	13,0
1"1/2	12	823	1.052	12,7	13,1	13,6
1"1/2	18	975	1.318	15,1	14,7	14,3
1"1/2	24	1.128	1.585	17,1	17,8	18,4
1"3/4	18	1.060	1.403	23,1	22,3	25,0
1"3/4	24	1.213	1.670	26,3	27,5	28,7
2	24	1.315	1.772	40,7	42,9	45,4
2"1/2	24	1.486	1.943	64,0	68,0	73,0
2"3/4	24	1.562	2.019	88,0	91,0	98,0

Tipo TEN-AR
OCCHIO-OCCHIO
OCCHIO-FORCELLA
FORCELLA-FORCELLA

Coefficiente di sicurezza: 5.

Tutti i terminali sono tra loro intercambiabili.
Su richiesta disponibili terminali con gancio.

TECNOMOVINT
sistemi di sollevamento e movimentazione